

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bảng giá và điều chỉnh trên điện thoại

Trình bày bởi Kỹ Phát Lộc



NỘI DUNG

MỤC

1. Cấu hình Wifi
2. Cách truy cập ứng dụng
3. Chỉnh giá tự động
4. Chỉnh giá không tự động



KPL – Bảng giá xăng dầu

 **MAC:** 68:B6:B3:52:F1:50

 **DNS:** banhgia.kpl.vn

 **SSID (Tên WIFI):** KPL_TECH

 **Trạng thái kết nối WIFI:** Connected

Cấu hình Wi-Fi

Tên Wi-Fi (SSID):

Nhập SSID

Mật khẩu Wi-Fi:

Nhập mật khẩu

 **Lưu cấu hình Wi-Fi**

Cấu hình hiển thị khung giá

Khung 1 (5 chữ số):

21250

Khung 2 (5 chữ số):

21250

Loại nhiên liệu khung 1:

Xăng RON 95-V

Loại nhiên liệu khung 2:

Xăng RON 95-V

 **MAC:** 68:B6:B3:52:F1:50

 **DNS:** banhgia.kpl.vn

 **SSID (Tên WIFI):** KPL_TECH

 **Trạng thái kết nối WIFI:** Connected

1.CẤU HÌNH WIFI

MAC

Địa chỉ xác định chính xác thiết bị trong mạng cục bộ

DNS

Tên miền truy cập ứng dụng

SSID

Tên Wifi

Trạng thái kết nối Wifi

Connected = Đã kết nối

Disconnected = Không kết nối



Cấu hình Wi-Fi

Tên Wi-Fi (SSID):

Mật khẩu Wi-Fi:



Lưu cấu hình Wi-Fi

THIẾT LẬP WIFI

Tính năng

Thiết lập wifi để kết nối bảng giá để sử dụng tính năng cập nhật giá tự động

Tên Wi-Fi

Nhập tên WiFi bạn muốn kết nối với bảng giá

Mật khẩu Wifi -

Nhập mật khẩu wifi tương ứng với tên Wifi mà bạn muốn kết nối

Nút lưu cấu hình Wi-Fi

Nhấn để lưu thiết lập Wifi

2.CÁCH TRUY CẬP ỨNG DỤNG

NẮM ĐƯỢC CÁCH TRUY CẬP ỨNG DỤNG
BẰNG ĐIỆN THOẠI



BƯỚC 1: TRUY CẬP MẠNG NỘI BỘ

Nội dung

Muốn chỉnh bảng giá, trước tiên phải truy cập vào mạng nội bộ của bảng giá

Tên Wifi

Tìm tên có “BANGGIAKPL_” và nhấp vào để truy cập

Mật khẩu mặc định

999999999

Lưu ý


Phải kết nối thành công thì mới có thể truy cập vô website và thực hiện điều chỉnh giá

BƯỚC 2: TRUY CẬP WEBSITE



Cách 1:

Quét mã QR để truy cập



Cách 2

Truy cập trình duyệt web và tìm

http://banggia.kpl.vn

Lưu ý

Phải kết nối thành công mạng cục bộ thì mới có thể truy cập vô website và thực hiện điều chỉnh giá (xem lại bước 1)

3.CHỈNH GIÁ TỰ ĐỘNG

CHỨC NĂNG BẢNG GIÁ SẼ TỰ CẬP NHẬT
GIÁ THEO NGÀY




CẤU HÌNH TỰ ĐỘNG

- Bảng xổ xuống để chọn loại nhiên liệu
- Chọn khu vực bạn đang kinh doanh để lấy giá tại khu vực
- Trạng thái tự cập nhật giá. Màu xanh thể hiện trạng thái đang bật
- Bấm nút cập nhật hiển thị để lưu trạng thái. (Không cần điều chỉnh gì thêm)

Lưu ý

Phải kết nối thành công mạng cục bộ thì mới có thể truy cập vào website và thực hiện điều chỉnh giá (xem lại bước 1)



4.CHỈNH GIÁ KHÔNG TỰ ĐỘNG

CHỨC NĂNG BẢNG GIÁ SẼ TẮT CẬP NHẬT
GIÁ THEO NGÀY VÀ NHÂN VIÊN SẼ TỰ
CHỈNH BẰNG TAY



Contact Us

CÔNG TY KỸ PHÁT LỘC



028 22416497



homthukyphatloc@gmail.com



www.kpl.vn

Ngày phát hành

3-9-2025

Tác giả

Bởi Công ty cổ phần Kỹ Phát Lộc

TÀI LIỆU HDSD
CÔNG TY KỸ PHÁT LỘC